

Montering av bunt bands fäste

När man skall montera detta fäste är det viktigt att man gör rätt.
Montera ihop panelen till rätt längd, lägg den sedan på golvet framför elementet.

Börja med att mäta ut ungefär hur långt ifrån ändarna fästena skall monteras det bör vara cirka 15-20cm i en skarvbit (innanför den yttersta fläkten) på varje sida.

Dela sedan in avstånden jämnt över elementet om det behövs flera fästen,(vid långa element).

Sätt upp skivan med ett bunt band, fästskruven sitter något förskjuten för att bunt bandet skall komma mitt i sektionsskarven på elementet, drag sedan åt bandet ordentligt, (se bild nedan).

Fäst sedan de vinklade armarna löst på fästena med skruvarna i spåren i skarvbitarna
Och sätt dit vingmuttrarna löst.

Skjut sedan in panelen, så att överkanten är c:a 10mm från framsidan på elementet.

Drags fast alla muttrar. Klipp inte av bunt banden än, de kan behöva dras åt en gång till efter någon dag!

Ställ in önskad spänning på strömförsörjaren sätt fast ev. skarvkablar på ett bra sätt, anslut och installationen är klar.

Lycka till

